

**Руководство по эксплуатации ИЯУБ 10.22.00.000 РЭ**  
**Кровати-тумбы ИЯУБ 10.22 «Паллада»**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для предоставления потребителю необходимой информации о предлагаемом изделии, внешний вид которого приведен на рисунке 1.

Кровать-тумба ИЯУБ 10.22 «Паллада» (далее по тексту – кровать) удобна и безопасна в эксплуатации при соблюдении требований данного руководства по эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.



Рисунок 1

## 1 Основные сведения об изделии

1.1 Кровать предназначена для кратковременного отдыха внутри помещений и соответствует требованиям ТУ РБ 05894597.001-97, ГОСТ 19917-2014.

Кровать состоит из матраса и металлического каркаса с сеткой из пружин-змеек соединенных между собой проволочными скобами.

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 01113 со сроком действия с 04.08.2022 по 03.08.2027, зарегистрирована Органом по сертификации РУП «Слуцким ЦСМС», 223610 г. Слуцк, ул. Молодежная 6, тел. 4-57-71.

## 2 Основные технические данные

2.1 Кровать рассчитана на нагрузку не более 100 кг.

Масса кровати не более 16,6 кг.

Кровать в сложенном положении компактна для хранения, а также удобна для перемещения с помощью опор мебельных, закрепленных на средних опорах кровати.

Габаритные размеры кровати (длина x ширина x высота), мм:  
1900±10x 700±5x 397±20

2.2 Перечень применяемых материалов для изготовления и упаковки кровати: труба и проволока стальная, краска порошковая полиэфирная, ткани смешанные бытовые, материал нетканый «СПАНБЕЛ», пенополиуретан эластичный, пленка полиэтиленовая, картон.

## 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки включает в себя:

- каркас .....1шт;
- матрас .....1шт;
- опора мебельная .....4шт;
- транспортная скоба .....1шт;
- чехол для хранения.....1шт;
- руководство по эксплуатации .....1экз.

## 4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Снимите упаковку, проверьте комплектность.

4.2 Установите мебельные опоры во втулки средних опор кровати до щелчка.

4.3 Снимите транспортную скобу. Разложите каркас и установите на горизонтальную поверхность.

4.4 Положите матрас на сетку каркаса и разровняйте. Кровать готова к эксплуатации.

4.5 Для хранения изделия используйте чехол для хранения.

## 5 Хранение, транспортирование, утилизация

5.1 Кровать должна храниться в сухих, закрытых помещениях и должна быть защищена от механических повреждений и действия химически активных веществ.

5.2 Кровать транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

5.3 После истечения срока службы кровати и при невозможности ее дальнейшей эксплуатации, составные части кровати подлежат сдаче в «Утильсырьё» и «Втормет».

## 6 Гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации каркаса -18 месяцев; матраса-12 месяцев со дня продажи, при вне рыночном распределении - со дня получения ее потребителем, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения.

6.2 Срок службы - 3 года.

6.3 Юридический адрес изготовителя:

212030 Республика Беларусь г. Могилев, ул. Гришина, 96

Тел.: (0222) 650-740, 650-732, Факс (0222) 650-741

Сайт предприятия [www.olsa.by](http://www.olsa.by) E-mail: [Olsa@olsa.by](mailto:Olsa@olsa.by)